

Сброс IP адреса ПЛК SystemePLC S250 в заводское значение

Если IP адрес ПЛК неизвестен и не удаётся подключиться к ПЛК из среды разработки по IP адресу, используйте следующие шаги, чтобы вернуть IP адрес к заводской конфигурации 192.168.0.2.

Совместимость

Информация относится к ПЛК следующих моделей:

- [SM252MESC](#)
- [SM253CE10](#)

для всех версий (дат производства).

Шаги для выполнения

1. Используйте USB накопитель, отформатированный в FAT32
2. Распакуйте Application.zip в корневой каталог USB накопителя, чтобы сохранилась папка Application с файлом resetip
3. Выключите питание ПЛК
4. Установите USB накопитель, подготовленный на шаге 2, в USB порт ПЛК
5. Включите питание ПЛК: ПЛК загрузится и сбросит IP адрес в заводское значение 192.168.0.2
6. Отключите питание ПЛК
7. Отсоедините USB накопитель
8. Включите питание ПЛК. Используйте IP 192.168.0.2 для подключения из Codesys

Дополнительная информация

Файлы доступны для скачивания по ссылке <https://systeme.ru/download/plc-s250-sbros-ip-adresa>

В случае вопросов обращайтесь по приведенным ниже контактными данным.

Центр Поддержки Клиентов

Тел.: [+7 \(800\) 200 64 46](tel:+7(800)2006446)

Тел.: [+7 \(495\) 777 99 88](tel:+7(495)7779988)

support@systeme.ru